

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФА

Уважаемые гости!

Для обеспечения более надёжной сохранности ценных вещей в вашем номере установлен электронно-цифровой сейф, о пользовании которым вы можете узнать из нижеприведённых рекомендаций.

Чтобы установить свой персональный код, длиной от 3 до 8 символов, вам необходимо:

1. Открыть сейф, нажать на кнопку красного цвета, расположенную на внутренней торцевой части двери со стороны шарниров.
2. Услышав щелчок и увидев загорание индикатора жёлтого цвета, приступайте к следующему действию.
3. Введите ваш новый код и нажмите клавишу «В», чтобы подтвердить ввод. Короткий гудок будет звучать при вводе каждого нового символа.

Обратите внимание, что код необходимо запомнить или записать. Вышеуказанные действия необходимо повторять при каждом закрытии двери сейфа.

Чтобы открыть сейф:

1. Введите свой личный код и нажмите клавишу «В».
2. Поверните ручку по часовой стрелке и сейф будет открыт.

После ввода вашего кода, если дверь сейфа не будет открыта в течение 5 секунд, механизм замка закроет её снова. Если это произошло, введите свой код снова. Не забывайте нажимать клавишу «В» после ввода.

ВНИМАНИЕ!

При использовании другой комбинации цифр, сейф не будет открыт, о чём просигналит жёлтый свет.

В случае блокировки сейфа просим вас обратиться на стойку к портье или позвонить по номеру 53 00.

OPERATING THE ELECTRONIC DIGITAL SAFE NOTE

To program your Personal Identification Number ("PIN") - 3 to 8 DIGITS:

1. Press the red button on the inside edge of the door, and when yellow light on the keypad come on open the safe.
2. Now select your PIN digit, and then press the letter "B" to confirm your PIN. A beep will sound for each key pressed. After the letter "B" is pressed, the yellow light goes out to indicate your success.

Be sure to write down this code immediately, so you do not forget.

To operate safe:

1. To Open the safe: Input your own PIN (i.e. the number you have selected) then press the letter "B". Turn handle clockwise and the safe will open.
2. After entering your PIN, you have 5 seconds to turn the handle before the mechanism relocks, if it relocks, please enter your PIN again. Don't forget to press the letter "B" after entering your PIN.

Important:

Please make a note of the following details and keep independent of safe as these details will be needed if a service call is required.

CAUTION:

If you or an intruder uses the incorrect group of numbers, it will not open and a yellow light goes on. Entering an incorrect PIN 3 times will freeze the system for 20 seconds.

If the safe is blocked, please contact the receptionist of the hotel or call 53 00.
