

ИНСТРУКЦИЯ К СЕЙФУ

Для закрывания:

1. Наберите Ваш код из 4 цифр.
2. Держите дверь закрытой и нажмите «#».

Для открывания:

1. Наберите Ваш код из 4 цифр.

Внимание:

Прежде чем выйти, не забудьте взять свои личные вещи и оставить дверь сейфа открытой для следующего посетителя.

To Close:

1. Enter your 4 digit code.
2. Hold the door closed and press «#».

To Open:

1. Enter your code.

IMPORTANT:

Before checking out, remember to remove your personal items and leave the door open for the next guest.